

Syna kardanaxlar med knutar
Kontroll av strålkastare och övrig belysning
Kontroll av dörrar och fönster m m

UTVÄNDIG SYNING OCH KONTROLL

Syna korg, hjul, ramverk och bromsdetaljer
Kontroll av vevlagrens glapp
Kontroll av vev- och koppelstångslager
Syna från arbetsgrav
Töm behållare m m

KONTROLL AV OLJENIVÅ

Motor
Överladdare
Huvudkompressor
Startluftkompressor
Hydraulväxel
Efterväxel
Hydrauliska kylfläkten

BATTERIKONTROLL

Kontroll av vätskenivå



SkLJF 122

Utgåva I

Gäller: Fr.o.m. 03-04-01

Översynsschema lok litt Tp

SIDFÖRTECKNING 03-04-01

Sid:	Innehåll:	Atr:	Datum:
1	Försättsblad		03-04-01
2	Sidförteckning		03-04-01
3	Funktionskontroller / Invändig syning och kontroll		03-04-01
4	Utvändig syning och kontroll / Kontroll av oljenivå / Batteri		03-04-01
5	Smörj med olja / Smörj med fett		03-04-01
6	Slutprov		03-04-01

FUNKTIONSKONTROLLER:**Motorn igång:**

Syna insprutningspumpar, bränslerör och insprutare.
 Syna olje-, vatten- och hydraulkylare
 Syna bälgen mellan filter och överladdare
 Kontrollera smörjningen till ventilmekanismen
 Kontrollera tryckluftskompressor
 Kontrollera startluftkompressor
 Kontrollera tomgångsregleraren
 Kontrollera motorns varvtal
 Kontrollera motorns oljetryck
 Kontrollera bränsletrycket
 Kontrollera förbränningstrycket
 Kopplingsprov på hydraulväxeln
 Kontrollera manöver- och bromsventil
 Täthetskontroll av bromssystemet
 Prov av förarventil typ K16
 Prov av dibrokörventil
 Prova tyfon, defroster, sandning och vindrutetorkare
 Kontroll av säkerhetsdonet
 Kontroll av rullningsvakten
 Kontroll av överladdaren
 Prova bromsens slaglängd

INVÄNDIG SYNING OCH KONTROLL**Motor ej igång**

Kontroll av kilremmar
 Syna periflexkoppling

SMÖRJ MED OLJA

Stötstången för för matarpumpens kulventil
Motorregleraren
Rullningsspärren
Buffertar och koppel
Fjäderbalanser
Flänsmörjningsapparat
Koppelstängernas lager och ledbultar
Axellagerstyrningar
Kylarspjäll
Dörrlås, gångjärn, takluckor och stolarnas glidytor
Motorhuvornas rullar och lås
Fjäderupphängning

SMÖRJ MED FETT

Lagret i kilremshjulet för drivning av kylfläkten (nippel på svänghjulsdämparen)
Lagret i spännrullen för kilremmarna
Periflexkopplingens centrum
Mellanaxelns knutar och splinesaxeln
Ingående axeln i hydraulväxeln tätningssmörjes
Hydraulväxelns fyllningsventil
Startluftkompressorernas drivaxellager
Hjulaxellagren
Axelföringsanordningen
Koppelstängernas ledbultar
Bromsaxeln
Dibrokör- och förarventil
Motorreglerarens manöverkolv

SLUTPROV

Provkör motor

Prova huvudkompressorn

Prova bromsventilerna

Kontrollera kraftöverföringen

Kontroll av motorns temperatur samt hastighetsmätare

Kontrollera kylfläkten